## Zaawansowne algorytmy wizyjne

materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Piotr Pawlik, Tomasz Kryjak

Copyright © 2018 Piotr Pawlik, Tomasz Kryjak

PUBLISHED BY AGH

First printing, March 2018



| 1   | Transformata Fouriera-Mellina                     | 5 |
|-----|---|---|
| 1.1 | Cel zajęć   | 5 |
| 1.2 | Wyszukiwanie wzorca za pomocą korelacji           | 5 |
| 1.3 | Wyszukiwanie wzorca niezależnie od obrotu i skali | 6 |



**TODO Rozudowac** 

## 1.1 Cel zajęć

zapoznanie z zagadnieniem wyszukiwania wzorców niezależnie od ich rozmiaru i orientacji za pomocą transformaty Fouriera-Mellina

## 1.2 Wyszukiwanie wzorca za pomocą korelacji

- Ze strony kursu pobierz archiwum z danymi do ćwiczenia i rozpakuj je we własnym katalogu roboczym. UWAGA - W dzisiejszym ćwiczeniu do wyświetlania obrazów lepiej jest używać funkcji imshow z modułu pyplot, a nie cv2.
- Utwórz nowy skrypt. Wyszukaj wzorzec zapisany w obrazie 'wzor.pgm' na przeszukiwanym obrazie 'domek\_r0.pgm'. Oba obrazy wczytaj w odcieniach szarości. Zacznij od uzupełnienia obraz wzorca zerami do rozmiaru obrazu przeszukiwanego - przykładowy kod:

```
wzorzec_z_zerami = np.zeros(obraz_przeszukiwany.shape)
wzorzec_z_zerami[0:wzorzec.shape[0], 0:wzorzec.shape[1] = wzorzec
```

Przeprowadź korelację obrazu przeszukiwanego i obrazu wzorca z zerami w dziedzinie częstotliwości. Do wyliczenia transformaty Fouriera i transformaty odwrotnej wykorzystaj funkcje fft2 oraz ifft2 z modułu numpy.fft. Współrzędne maksimum w obrazie modułu transformaty odwrotnej można uzyskać przy użyciu instrukcji:

y,x = np.unravel\_index( np.argmax(modul\_odwrotnej), modul\_odwrotnej.shape) Moduł liczby zespolonej uzyskujemy za pomocą funkcji np.abs.

Sprawdź, czy maksimum wypada w miejscu występowania wzorca na obrazie przeszukiwanym (raczej nie powinno).


- Zmień korelację na korelację fazową. Sprawdź, czy maksimum wypada w miejscu występowania wzorca na obrazie przeszukiwanym (teraz powinno być dobrze maksimum to lewy górny róg wzorca).
- Zwizualizuj przesunięcie przekształcając obraz wzorca z zerami za pomocą funkcji realizującej przekształcenie afiniczne - cv2.warpAffine. Przykładowy kod:

```
macierz_translacji = np.float32([[1,0,dx],[0,1,dy]]) # gdzie dx, dy -
    wektor przesuniecia
obraz_przesuniety = cv2.warpAffine(obraz_wzorca_z, macierz_translacji,
    (obraz_wzorca_z.shape[1], obraz_wzorca_z.shape[0]))
```

## 1.3 Wyszukiwanie wzorca niezależnie od obrotu i skali

W poprzednim punkcie nie miało znaczenia położenie składowej stałej w obrazie po FFT. Obecnie jednak składowa stała musi zajdować się w środku obrazu. W tym celu po fft2() należy wykonywać fftshift().

• Wczytaj obraz przeszukiwany 'domek\_r30.pgm' oraz obraz wzorca 'domek\_r0\_64.pgm'. Zrealizuj obliczenia z poniższego schematu uwzględniając następujące uwagi:



• Uzupełnij zerami mniejszy obraz tak jak w punkcie 2 ale z uwzględnieniem okna Hanninga uzyskanym funkcją:

```
def hanning2D(n):
    h = np.hanning(n)
    return np.sqrt(np.outer(h,h))
```

Okno przemnażamy przez obraz przed uzupełnieniem go zerami. n to rozmiar obrazu w pionie lub poziomie (zakładamy, że są takie same)

• Przed transformacją log-polar przefiltruj obrazy filtrem górnoprzepustowym uzyskanym funkcją:

```
def highpassFilter(size):
    rows = np.cos(np.pi*np.matrix([-0.5 + x/(size[0]-1) for x in range(
    size[0])]))
    cols = np.cos(np.pi*np.matrix([-0.5 + x/(size[1]-1) for x in range(
    size[1])]))
    X = np.outer(rows,cols)
    return (1.0 - X) * (2.0 - X)
```

size to shape obrazu filtrowanego. Filtrujemy w dziedzinie częstotliwości, a więc polega to na przemnożeniu obrazów amplitud przez filtr.

• Transformatę log-polar można zrealizować za pomocą funkcji cv2.logPolar. Środek przekształcenia to środek obrazu, natomiast parametr M proszę ustawić na: 2\*R/np.log(R)

gdzie R to max. promień, czyli połowa rozmiaru pionowego lub poziomego. Parametr flags to: cv2.INTER\_LINEAR + cv2.WARP\_FILL\_OUTLIERS. Czyli przykładowe użycie tej funkcji to:

• Uzyskane w wyniku pierwszej korelacji fazowej współrzędne maksimum (wsp\_kata, wsp\_logr) przeliczamy na skalowanie i stopnie wg wzorów:

Kąty są dwa, gdyż ze względu na symetrię modułu widma częstotliwościowego wykrywane są obroty tylko do 180 stopni. Dlatego w nastepnym kroku trzeba sprawdzić oba kąty i wybrać ten, który daje lepszą korelację.

• Wyliczone kąty i skalę należy użyć w przekształceniu afinicznym, podobnie jak w zadaniu 1.2. Tym razem macierz translacji będzie wyglądała następująco:

- Przetransformowane obrazy należy poddać transformacie Fouriera i skorelować z widmemem obrazu przeszukiwanego. Z wyniku dającego większą korelację wyliczamy współrzędne przesunięcia. Zwizualizuj przesunięcie analogicznie jak w zadaniu 1.2.
- Sprawdź poprawność detekcji wzorca dla pozostałych obrazów obróconych (domek\_rxx) i przesuniętych (domek\_sx).

